

●BTVモバイル 取扱端末のVoLTE(4Gによる通話)設定確認方法

メーカー	端末名	型番	設定の確認方法
SHARP	AQUOS sense lite	SH-M05	設定 → 無線とネットワーク(もっと見る) → モバイルネットワーク → ●4Gを利用する:ON ●4GLTE拡張モード:ON
	AQUOS sense 2	SH-M08	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	AQUOS sense 3	SH-M12	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	AQUOS sense 4	SH-M15	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	AQUOS sense 6	SH-M19	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
	AQUOS sense 7	SH-M24	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
	AQUOS sense 8	SH-M26	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
	AQUOS sense 9	SH-M29	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
Motorola	moto e5	PACH001*JP	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → ●優先ネットワークタイプ:4G ●4GLTE拡張モード:ON
	moto g7 power	XT1955-7	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4GLTE拡張モード:ON ●優先ネットワークタイプ:4G
	moto g8	XT2045-6	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	moto g9 play	XT2083-3	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	moto g30	XT2129-2	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	moto g50 5G	XT2149-1	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
	moto g52j 5G II	XT2219-1	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
	moto g24	PB1A000*JP	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → NTT DOCOMO → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4G
	moto g64 5G	PB2G000*JP	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → NTT DOCOMO → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
Fujitsu	ARROWS M02	FARM0600*	設定 → データ通信・機内モード → モバイルネットワーク → ●ネットワークモード:LTE/3G/GSM ●拡張LTEモード:ON
	ARROWS M03	FARM0610*	設定 → データ通信・機内モード → モバイルネットワーク → ●ネットワークモード:LTE/3G/GSM ●拡張LTEモード:ON
	ARROWS We	F-51B	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●優先ネットワークの種類:”4G”が入った項目
Apple	iPhone 8		設定 → モバイル通信 → 通信のオプション → 音声通話とデータ → ①4G ②VoLTE:ON
	iPhone XS		設定 → モバイル通信 → 通信のオプション → 音声通話とデータ → ①4G ②VoLTE:ON
	iPhone SE (第3世代)		設定 → モバイル通信 → 通信のオプション → 音声通話とデータ → ①4G ②VoLTE:ON
Sony	Xperia 10-III-Lite	XQ-BT44	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gまたは5G
OPPO	OPPO A73		設定 → SIMカードおよびモバイルデータ → NTT DOCOMO → ●VoLTEコール:ON ●優先ネットワークの種類:4G/3G/2G