

APN	vmobile.jp
ユーザー名	btv@btvm.jp
パスワード	btv
認証タイプ	PAPまたはCHAP

APN(Access Point Name)設定は、スマートフォンなどの携帯通信機器をインターネットに接続するために必要となります。APN設定を行うことによって、インターネットを経由してのデータ送受信を行うことができます。

BTVケーブルスマホでは、APN設定を行ったうえで端末をお渡しするため、お客様自身で行って頂く必要はありません。

## —設定手順—

①ホーム画面「設定」をタップする。

②「Android設定」をタップする。

③「その他」をタップする。



④「モバイルネットワーク」をタップする。



⑤「アクセスポイント名」をタップする。




⑥「メニュー」をタップする。



⑦「新しいAPN」をタップする。




⑧「名前」をタップする。



⑨「btvスマホ」と入力しOKをタップする。



⑩「APN」をタップする。



⑪「vmobile.jp」と入力しOKをタップする。



⑫「ユーザー名」をタップする。



⑬ユーザー名に「btv@btvm.jp」と入力し、「OK」をタップする。



⑭「パスワード」をタップする。



⑮「btv」と入力し、「OK」をタップする。



⑩「認証タイプ」をタップする。




⑪「PAPまたはCHAP」を選択。



⑫「保存」をタップする。



⑬APN一覧から「btvスマホ」のラジオボタンを選択する。



⑭ホーム画面に戻り終了。

