

SUMITOMO製

無線 D-ONU (BFW6011- BAL)



背面



名称	表示(色)	状態
POWER	点灯(緑)	ACアダプタから電力が供給されているとき
	点滅(緑)	起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅)、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅)
	消灯	ACアダプタから電力が供給されていないとき
OPT	点灯(緑)	光ファイバーから信号を正常に受信しているとき
	消灯	光ファイバーから信号を正常に受信していないとき
PON	点灯(緑)	光ネットワークが正常に動作しているとき
	点滅(緑)	光ネットワークが準備中のとき
	点滅(橙)	通信確認試験を行っているとき
	消灯	光ファイバーから信号を正常に受信していないとき
2.4G WLAN	点灯(緑)	2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき
	点滅(緑)	2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき
	消灯	2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき
5G WLAN	点灯(緑)	5GHz帯の無線LANが動作しているとき
	点滅(緑)	5GHz帯の無線LANが通信しているとき
	消灯	5GHz帯の無線LANが使用できないとき
WPS	点灯(緑)	WPS機能が使用可能なとき
	点滅(緑)	WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき
	消灯	WPS機能が使用できないとき